

## REUNUKSEN ASENNUS



1. Kaiva reunusta varten riittävän syvä vako.



2. Asenna ja sido reunuselementit peräkkäin siirtyen vasemmalta oikealle ja noudattaen tasaista korkeutta. Tarvittaessa koputtele elementtiä elementtiä kumivasaralla tai puupalikan ja tavallisen vasaran avulla syvemmälle. Kaarevia kohtia rakennettaessa taivuta osia ennakolta, jotta kaarevuus olisi tasainen.

3. Tarvittaessa jätä pintamaasta pois leveämpi reuna tai asenna reunus pintamaan tasalle. Noudata reunuksen asennussyvyttä käveltävissä paikoissa.



4. Tasoita pintamaa tai materiaalit huolellisesti reunan ympäri.



**HUOM!** Tarvittaessa osaan kulmaa taivutukseen apuna voi käyttää puista palikkaa!



GARDENFIX OÜ  
Tähe 131C, 51013 Tartu  
[www.gardenfix.ee](http://www.gardenfix.ee)

Tel. +372 504 1665  
e-mail: [info@gardenfix.ee](mailto:info@gardenfix.ee)